

DISPOSITIF PROTÉGÉ

	FUSIBLE	AMPÈRE	FIGURE
Centrale de contrôle moteur ECM (alimentation de puissance) (1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ, 1.6 Multijet - 2.0 JTD)	F17	10	175
Centrale de contrôle moteur, relais de gestion système de contrôle moteur (relais principal)	F18	7,5	175
Compresseur du climatiseur	F19	7,5	175
Lunette AR thermique	F20	30	175
Pompe électrique à carburant sur réservoir	F21	15	175
Charges primaires du système de contrôle moteur (1.3 Multijet Euro 4 1,4)	F22	15	175
Charges primaires du système de contrôle moteur (1.3 Multijet Euro 4 / Euro 5, 1.6 Multijet - 2.0 JTD)	F22	20	175
Centrale de contrôle système de freinage BSM (centrale et bloc d'électrovalves)	F23	20	175
Centrale du système de freinage BSM (alimentation + clé), capteur d'angle de braquage	F24	5	175
Feux antibrouillard	F30	15	175
Centrale de préchauffage de bougies (1.3 Multijet Euro 4, 1.3 Multijet Euro 5, 1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5)	F81	60	175
Lève-vitre arrière côté passager (versions Doblò/Doblò Combi avec boîte de vitesses manuelle)	F82	20	175
Pompe électrique lave-phare	F83	20	175

CONNAISSANCE
DU VÉHICULE

SÉCURITÉ

ADÉMARRAGE
ET CONDUITETÉMOINS
ET MESSAGESSITUATIONS
D'URGENCEENTRETIEN
DU VÉHICULEDONNÉES
TECHNIQUESTABLE DES
MATIÈRES